




3. Päevasõidumõõdiku lähtestuse kinnitamiseks vajutage



4. SmarTach® lähtestab päevasõidumõõdiku.



4.3 Kuidas teha väljaprinte



- Sõiduk peab olema liikumatu.
- Süütevõti peab olema sisse keeratud (mootorit ei pea käivitama).
- Allalaadimistööd peavad olema lõpetatud.

Järgnev tabel kirjeldab eri tüüpi sedeleid (väljaprinte), mida saate väljastada vastavalt lisan 1B määratletule.

Ikoon	Printida	Alates
24h	Juhi ja kaasjuhi päevased tegevused	Juhi või kaasjuhi kaardid
24h	Juhi ja kaasjuhi päevased tegevused	SmarTach®
! x	Sündmused ja torked	Juhi või kaasjuhi kaardid
! x	Sündmused ja torked	SmarTach®
T	Tehnilised andmed	SmarTach®
>>	Liigikiirus	SmarTach®

Tabel 20

Sedeleid saab printida maailmaaega (UTC) või kohalikku aega kasutades.

Maailmaaeg (UTC) on nõutud sedelite jaoks, mida saab esitada ametivõimudele kontrollimiseks.



Vt jaotis 4.1.1 Väljaprintide ajaviited.



Sedelite sisu pakub olulist teavet, nagu näha järgnevas tabelis:

Asukoht	Sisu	Kirjeldus
Algus	▼ 16/04/2003 07:55 (UTC) -----▼ ...	Sedel on printitud maailmaajaga (UTC) vastavalt lisa 1B nõudele.
Algus	▼ 16/04/2003 08:55 (LOC) -----ACTIA▼ ** OUT OF REGULATION ** -----ACTIA▼	Sedelil ei ole printitud maailmaajaga (UTC). Seda ei saa esitada ametivõimudele kontrollimiseks.
Lõpp	... -----▼	Sedel on õigesti ja täielikult printitud.
Lõpp	... -----! x▼	Nõutud andmeid ei ole sedelile printitud tõrke tõttu.
Õige pool		Punane joon: Paberirull on lõppemas.

Tabel 21

Kui printimise ajal paberirull ei ole korralikult paigas või kui printeri luuk pole päris kinni, ilmub järgmine teade:



CHECK PRINTER DOOR OR PAPER
(KONTROLLIGE PRINTERI LUUKI VÕI PABERIT).

Ohtlike kaupade veokite puhul peab kasutaja tagama, et enne ohtliku kauba käsitlemist ei ole 2 minuti jooksul toimunud printimist.

Lisateavet printeri kasutamise kohta leiate järgmistest jaotistest:

6.3.2 Sõidumeeriku SmarTach® printerist,

6.4.1 Kuidas vahetada paberirulli,

6.4.2 Kuidas puhastada printipead.

Vt ka jaotis 5. SmarTach® ohtlike kaupade veokite jaoks.






5. Vajutage .



Juhikaardilt saab sündmusi printida vaid siis, kui kaart on sisse pistetud.

6. Kui sisse on pistetud kaks kaarti, vajutage  või , et valida, kummalt kaardilt andmeid printida:

Kaart	Icoon
Pesa 1: Juhikaart	 1 ?
Pesa 2: Kaasjuhi kaart	 2 ?



Tabel 23

7. Kinnitamiseks ja sedeli printimiseks vajutage  või valiku muutmiseks .



Samamoodi toimige ka sündmuste printimisel sõidumeerikult SmarTach® !   .

8. Prindioperatsiooni ajal avaneb järgmine kuva:



Printimise peatamiseks vajutage .

9. Pärast printimise lõppu avaneb järgmine kuva:



4.3.3 Tehnilised andmed ja liigkiirused

Tehniliste andmete ja liigkiiruste printimiseks toimige järgnevalt:

1. Esimesel menüütasemel vajutage  siirdumiseks teisele tasemele.





2. Vajutage või vajalik arv kordi, nii et jõuate valikuni PRINT REPORT (PRINDI ARUANNE).



3. Käsu PRINT REPORT (PRINDI ARUANNE) valimiseks vajutage .

4. Tehniliste andmete printimiseks vajutage või nii mitu korda, kui on vajalik valikuni jõudmiseks.



5. Juhi liigkiiruste printimiseks vajutage või nii mitu korda, kui on vajalik valikuni jõudmiseks.



6. Kinnitamiseks ja sedeli printimiseks vajutage või valiku muutmiseks .

7. Prindioperatsiooni ajal avaneb järgmine kuva:



Printimise peatamiseks vajutage .

8. Pärast printimise lõppu avaneb järgmine kuva:

