

Infokiri

Kuupäev	14.09.2015
Sisu	Toyota Land Cruiser 150 õhkvedrustuse hooldusrežiim
Koostaja	Helari Holm
Allikas	Toyota Baltic AS

Toyota Land Cruiser 150

Maanteeametil on informatsiooni Toyota Land Cruiser 150 õhkvedrustuse eripärade kohta. Nimelt näeb sõidukitootja ette, et sõiduki vedrustuse automaatne kõrgusekontroll lülitatakse sõiduki rataste koormusest vabastamisel välja. Seda tuleb teha käsitsi, kasutades selleks sõiduki keskkonsoolil asuvat lüliti:



Lülitiil vajutades süttib näidikutetablool märguandelamp, mis informeerib süsteemi väljalülitumisest.

Sõiduki telgede koormusest vabastamisel süsteemi välja lülitades on võimalik vältida sõiduki vedrustusele vigastuste tekitamist.

