

Infokiri

Kuupäev	05.04.2024
Sisu	Škoda hübriidsõidukite ottomootori heitgaaside testimine
Koostaja	Transpordiamet

Škoda hübriidsõidukid

Hübriidajamiga sõiduki ottomootor ei käivitu tavalukorras või seiskub tühikäigupööretel iseeneslikult. Heitgaaside mõõtmise läbiviimiseks tuleb ottomootor manuaalselt käivitada. Mootori sundkäivitamiseks peab järgima testrežiimi viimise samme:

- vajutage piduripedaalile,
- vajutage mootori käivituslülitit,
- seadke käiguvalits asendisse P või N,
- vajutage lühikeseks ajaks gaasipedaal põhja (kickdown)

Nimetatud etappide läbimise järel sõiduki sisepõlemismootor käivitub.

