

Infokiri

Kuupäev	07.09.2022
Sisu	Audi hübriidsõidukite ottomootori heitgaaside testimine
Koostaja	Transpordiamet
Muutmised	04.04.24 – lisatud variant 3

Audi hübriidsõidukid

Hübriidajamiga sõiduki ottomootor ei käivitu tavaolukorras või seiskub tühikäigupööretel. Heitgaaside mõõtmise läbiviimiseks tuleb ottomootor manuaalselt käivitada. Mootori käivitamiseks peab järgima testrežiimi viimise samme.

Variant 1:

- mootori sundkäivituseks vajutada piduri- ja gaasipedaal põhja, menüüst valida aku laetuse säilitamine (Hybrid Hold või Hold Battery).

Variant 2:

- enne mootori käivitamist avada kapott ja mootori sundkäivituseks vajutada enne mootori käivitamist piduri- ja gaasipedaal põhja.

Variant 3:

- käiguvalits asendis „P“, gaasi- ja piduripedaal vajutada põhja ja hoida ning seejärel käivituslülitit („start/stop“) hoida vajutatuna kuni sisepõlemismootori käivitumiseni.

NB!

- Kõik eelpoolnimetatud lahendused ei kajastu tootja juhendis ja põhinevad katse-eksituse meetodil.

