

Infokiri

Kuupäev	09.08.2022
Sisu	Hyundai hübriidsõidukite ottomootori heitgaaside testimine
Koostaja	Transpordiamet

Hyundai hübriidsõidukid

Hübriidajamiga sõiduki ottomootor ei käivitu tavaolukorras või seiskub tühikäigupööretel. Heitgaaside mõõtmise läbiviimiseks tuleb ottomootor manuaalselt käivitada. Mootori käivitamiseks peab järgima testrežiimi viimise samme. Sammud 1–6 tuleb ottomootori manuaalseks käivitamiseks läbida maksimaalselt 60 sekundi jooksul:

- 1) Seiska mootor ja rakenda seisupidur,
- 2) Vajuta ühel korral mootori käivitusnupule süüte sisselülitamiseks (NB! Piduripedaalile vajutamata),
- 3) Liiguta käiguvalits asendisse P ja vajuta kaks korda järjest gaasipedaal põhja,
- 4) Liiguta käiguvalits asendisse N ja vajuta kaks korda järjest gaasipedaal põhja,
- 5) Liiguta käiguvalits asendisse P ja vajuta kaks korda järjest gaasipedaal põhja,
- 6) Vajuta piduripedaalile ja käivita mootor käivitusnupu abil. Mootor käivitub ja näidikutetabloomil vilgub kirje „ready“.

Testrežiimist väljumiseks seiska mootor käivitusnupu abil.

