

Navigatsioonimärkide andmekogu andmekoosseis

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
1	name	character varying(34)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Inglisekeelne lühendatud nimi AIS-teadete jaoks. Virtuaalsel märgil nimi kuni 20 tähemärki, kui vähem, siis tühikud, kuni 20 tähemärki täis saab, järgneb kuni 14 tähemärki Maritime Safety Information teksti. Virtuaalse märgi haldusvormil kujutatakse need osad kahe eraldi väljana.
2	synt_ais	boolean	NOT NULL DEFAULT true Kas on virtuaalne või sünteetiline AIS AtoN(TRUE) või transponder (FALSE).
3	ais_radius	smallint	NOT NULL Kui kaugelt peavad edastatavad AIS-andmed olema vastuvõetavad.
4	on_air	smallint	NOT NULL AIS-i eetrisolek. -1: AIS rike, sõnumeid eetris ei ole (sõnumid käsitsi välja lülitatud); 0: AIS sõnumeid ei saadeta märgi hooaja või tühistamise tõttu (sõnumid automaatselt välja lülitatud); 1: AIS sõnumid on eetris.
5	commint	smallint	Sõnumi M21 edastamise intervall sekundites. Teistel NULL. Tulevikus eksporditakse NME aton.commint väljale.
6	drp	character(13)	NOT NULL DEFAULT '001.001.01.01':bpchar Dimension Reference for position. Vorming: AAA.BBB.CC.DD, kus A {0...511}, B {0...511}, C {0...63}, D {0...63}. Saab väikese ala kirjeldada. Moodustatakse vormil joonise alusel neljast väljast. Vasakul vajadusel nullid.
7	active_from	date	Aktiveerimise algusaeg. Mittevirtuaalsetel navigatsioonimärkidel tähtis vaid kuu ja aasta. Sadamaregistrist loetud andmetel NULL.
8	active_till	date	Eeldatav deaktiveerimisaeg. Ainult virtuaalsetel AIS-märkidel
9	description	text	NOT NULL DEFAULT "":text Virtuaalmärgi kirjeldus mitte-AIS kanalite jaoks.
10	state	smallint	NOT NULL Olek. 0: plaanitud; 1: olemasolev.
11	type	smallint	NOT NULL Ala liik. 0: liikluseraldusala; 1: ettevaatusala; 2: rannasõiduala; 3: ankruala; 4: muu ala (peab kajastuma nimes).
12	name	character varying(80)	NOT NULL Ala nimi. Kui type=4, siis peaks kajastama ala täpsemat tüüpi
13	comment	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar.
14	latitude	bigint	NOT NULL Punkti laiuskoordinaat, ühikuks 1/1000000 minutit.
15	longitude	bigint	NOT NULL Punkti pikkuskoordinaat, ühikuks 1/1000000 minutit.
16	aton	character varying(8)	Registritähis. Plaanitavatel märkidel NULL. Määrab VA menetleja enne märgi kinnitamist.
17	state	smallint	NOT NULL Kirje olek. 0: ettevalmistamisel - märgi kirje on projektis ettevalmistamisel; 1: ehitamisel - märki ehitatakse või muudetakse; 2: muutmisel - märk on muutmisprojekti kaudu muutmisel; 3: kontrollimisel - valmis märki kontrollitakse; 4: registreerimisel - kinnitatud märgi andmeid registreeritakse; 5: vastu võetud / registreeritud - märk on vastu võetud ja

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
			registreeritud; 6: tagasi lükatud - kirje on tagasi lükatud. Uuel kirjel määratakse väärtus automaatselt trigerist TR_ATON_BEFORE_INSERT.
18	status	smallint	NOT NULL Kasutuse olek. 0: kasutusel; 1: tühistatud; 2: ajutiselt tühistatud.
19	installed	smallint	Ujuvmärgi paigaldusolek. NULL: määramata (märk pole ujuvmärk); -1: märk puudub, kuigi peaks olema olemas; 0: märk on välja võetud; 1: märk on paigaldatud ja töötab.
20	intnl_num	character varying(8)	Tähis UK admiraliteedi registris. Rahvusvaheline tähis püsimärkidel, pole kõigil märkidel nõutud.
21	atonn	character varying(64)	NOT NULL Eestikeelne (ehk põhikeelne) täisnimi.
22	atonn_enl	character varying(64)	DEFAULT "":character varying Täielik ingliskeelne nimi. Teatmiku jaoks. Tühi väärtus lubatud vaid menetluses oleval märgil.
23	importance	smallint	NOT NULL DEFAULT 3 Tähtsuskategooria. 1: tähtsaim 99.8%; 2: keskmine, 99%; 3: vähemtähtis 97%. Määratakse NMA-s kooskõlastamise käigus.
24	inlandwater	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas märk asub sisevetel või mitte? Siseveekogude märkide numbrid algavad alati suure tähega.
25	mt_contract	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas on VA lepingulises hoolduses või mitte?
26	light_active	smallint	NOT NULL Tule põlemisrežiim. 0: tuli puudub; 1: põleb pimedal ajal; 2: põleb ööpäevaringselt, erinev valgustugevus; 3: põleb ööpäevaringselt, erinev nähtavuskaugus.
27	light_elevation	double precision	Tule kõrgus veepinnast meetrites.
28	backlight	smallint	NOT NULL DEFAULT 1 Taustvalguse tugevus. 1: tühine; 2: keskmine; 3: tugev.
29	light_colour	character varying(30)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Tule värvus. Tulede ühemärgilistest tähistest koosnev string kujul N+N+N. Tuleta märkidel tühi string. Selle välja väärtus tekib automaatselt tabeli LIGHT_SECTOR trigerist.
30	light_sector_cnt	smallint	Tulesektorite arv. NULL: tuleta märk; 0: ringtuli; 1...N: väärtus väljendab märgi kirjade arvu tabelis LIGHT_SECTOR. Selle välja väärtus tekib automaatselt tabeli LIGHT_SECTOR trigerist.
31	sector_trans	smallint	Sektoritevahelise ülemineku suurim lubatud laius, minutites. Määratud ka sihil, kui 50%-10% intensiivsuse nurk. Väärtus vaid mitmesektoriliste tuledega märkidel.
32	list_latitude	bigint	Määratud asukoha laiuskoordinaat. Pseudomärkidel NULL.
33	list_longitude	bigint	Määratud asukoha pikkuskoordinaat. Pseudomärkidel NULL.
34	inst_radius	integer	Nõutav paigaldustäpsus meetrites. Püsimärkidel NULL.
35	alarm_radius	integer	Kontrollraadius, meetrites. Telficoni alarmraadius, püsimärkidel NULL.
36	annot_radius	integer	Teavitusraadius meetrites. Väärtus ainult ujuvmärkidel. Kui ujuvmärk asub määratud asukohast väljaspool ANNOT_RADIUS väärtusega määratud ala, siis teavitatakse meresõitjaid (tulevikus ka AIS-ohutusteate abil), et märk pole oma kohal.
37	radarrefl	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas radaripeegeldi on olemas või mitte.
38	radarrefl_descr	character varying(96)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Radaripeegeldi kirjeldus.
39	mmsi	character(9)	AIS-raadiovõrgu MMSI. Alati 9 märki. NULL, kui ei kasutata.
40	energy_sources	character varying(64)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Energiaallikad. Plussmärgiga eraldatud standarddraasid tabelist

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
			ENERGY_SOURCES.
41	monitor_year	smallint	Kaugseiresse lülitamise aasta.
42	monitor_data	character varying(64)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Täiendav teave seire kohta. Eriti siis, kui tehtud VA jaoks mittestandardsete vahenditega (näit. AIS-transponderitega). Ka sooviavaldus VA-le märk seiresse panna.
43	planned_change	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Plaanitava muutuse kirjeldus. Kui muutusi pole plaanis, siis tühi. Pärast muutust tehakse tühjaks.
44	availability	double precision	NOT NULL DEFAULT (-1) Viimase 3 aasta käideldavus Väärtus hangitakse NME andmebaasist.
45	state	smallint	NOT NULL Menetluse olek. Vaata ATON.STATE kirjeldust.
46	start_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Etapi alustamise aeg.
47	name	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Nimi.
48	ialacode	smallint	Navimärgi liigile vastav IALA-kood
49	aton_class	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Navimärgi klass. -1: Määramata; 0: Püsimärk; 1: Poi; 3: Tooder; 4: Siht; 8: Virtuaalmärk.
50	subclass	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Navimärgi tüüp. Tegelikult alamklass, kuid VA keelepruugis nimetatakse seda tüübiks. -1: määramata; 1: poi; 3: tooder; 10: tuleturn; 11: tulepaak; 20: päevamärk.
51	drawing_filename	character varying(100)	Värviskeemi faili nimi. Vajalik ainult ujumärgi liigile.
52	is_full	boolean	NOT NULL Kas tegemist on täieliku kontrollvormiga.
53	state	smallint	NOT NULL Kontrollvormi olek: 0: ettevalmistamisel - kontrollandmete ettevalmistamine märgi valdaja poolt; 1: kontrollimisel - märgi kontrollimine (ainult täieliku kontrollvormi puhul); 2: kinnitamisel - kontrolli tulemuse põhjal otsuse vastuvõtmine märgi edasise saatuse kohta; 3: suletud - kontrollvormi töötlemine on lõpetatud.
54	decision	smallint	Kontrollvormi kohta vastu võetud otsus: NULL: vorm pole otsuseni veel jõudnud; 0: vastu võetud; 1: vastu võetud lahenkevusega; 2: tagasi lükatud (ainult märgi vastuvõtmise korral).
55	initiator	boolean	NOT NULL Kas vormi algatas märgi omanik.
56	fa_model_mfg	text	NOT NULL DEFAULT "":text Ujumärgi kere mudel ja tootja. Püsimärgil alati tühi string.
57	visible_dims	text	NOT NULL DEFAULT "":text Ujumärgi veepealse osa kõrgus ja keskmine diameeter ning märkused nähtavuskauguse hindamiseks. Püsimärgil alati tühi string.
58	lantern	text	NOT NULL DEFAULT "":text Laterna mudel ja tootja, kommentaarid tule juurde. Tuleta märgil alati tühi string.
59	light_ok	boolean	NOT NULL DEFAULT false Märgi tule korrasolek (märgi valdaja teade) Tule puudumisel NULL.
60	light_ch_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Märgi tule oleku viimase muutumise aeg.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
61	location_ok	boolean	NOT NULL DEFAULT false Märgi asukoha korrasolek (märgi valdaja teade).
62	loc_ch_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Märgi asukoha oleku viimase muutumise aeg.
63	posmeas_dev	character varying(20)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Asukohta määrav seade.
64	maintainer	text	NOT NULL DEFAULT "":text Hooldusfirma, hooldusisik, vastav kontaktinfo.
65	installed	boolean	Ujuvmärk paigaldatud paigalduskohas (märgi valdaja teade).
66	inst_time	timestamp without time zone	Viimane ujuvmärgi paigaldusoleku või püsimärgi tööoleku muutuse aeg vähemalt tunni täpsusega.
67	ais_ok	boolean	NOT NULL DEFAULT false Märgi AIS-info väljastamise korrasolek (märgi valdaja teade).
68	ais_ch_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Märgi AIS-info edastamise oleku viimase muutumise aeg.
69	racon_ok	boolean	NOT NULL DEFAULT false Märgi radarivastaja korrasolek (märgi valdaja teade).
70	racon_ch_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Märgi radarivastaja korrasoleku viimase muutumise aeg.
71	misc_comm	text	NOT NULL DEFAULT "":text Muud kommentaarid.
72	last	boolean	NOT NULL DEFAULT true Näitab, kas tegemist on märgi viimase kontrollvormiga.
73	last_short	boolean	NOT NULL Näitab, kas tegemist on märgi viimase mittetäieliku kontrollvormiga.
74	updated	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Viimase muutuse aeg. Suletud olekus vormi korral ühtlasi ka sulgemise aeg.
75	created	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Kirje loomise aeg.
76	latitude	character varying(16)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Püsimärgi laiuskoordinaat, mõõdetud. Ujuvmärgil tühi string.
77	longitude	character varying(16)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Püsimärgi pikkuskoordinaat, mõõdetud. Ujuvmärgil tühi string.
78	location	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar märgi asukoha sobivust või mittesobivust kohta.
79	loc_descr_et	text	NOT NULL DEFAULT "":text Püsimärgi asukoha teatmikukirjeldus eesti keeles.
80	loc_descr_en	text	NOT NULL DEFAULT "":text Püsimärgi asukoha teatmikukirjeldus inglise keeles.
81	height_from_ground	numeric(4,1)	Püsimärgi kõrgus maapinnast meetrites. Ujuvmärgil NULL.
82	rectangle	text	NOT NULL DEFAULT "":text Püsimärgi kilbi mõõdud, kirjeldus ja projekteile vastavus. Ujuvmärgil tühi string.
83	colours	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar selle kohta, kas märgi värvid sobivad (püsimärgil ka kilbi värvid) või mitte.
84	topmark	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar selle kohta, kas topimärk olemas ja sobiv või mitte.
85	radar_refl	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar selle kohta, kas radaripeegeldi on olemas ja sobiv või mitte.
86	retroreflect	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar selle kohta, kas helkurkile on olemas ja sobiv või mitte.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
87	light_active	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Tule põlemisrežiim. -1: märgil pole tuld; 0: põleb ainult öösel; 1: põleb ööpäev läbi.
88	light_height	numeric(4,1)	Tule kõrgus nulltasemest (BKK) püsimärkidel, ujuvmärkidel tegelikust veepinnast, meetrites. Tule puudumise korral NULL.
89	light_colour	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kui tuli olemas on sobiv, siis kommentaar tule värvuse. Tuleta märgil jäetakse tühjaks.
90	light_sect	text	NOT NULL DEFAULT "":text Tule sektorite kirjeldus ja vastavus projektile. Tuleta märgil jäetakse tühjaks.
91	light_char	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kui tuli on olemas, siis kommentaar tule iseloomu projektile vastavuse kohta. Tuleta märgil jäetakse tühjaks.
92	anchors	text	NOT NULL DEFAULT "":text Ujuvmärgi ankrute arv, tüüp, materjal ja kaal, vastavad märkused märgi vastuvõtmiseks või ülekontrollil.
93	chain	text	NOT NULL DEFAULT "":text Ujuvmärgi ankruketi materjal, pikkus, kaliiber, pöörelite arv, muud märkused keti kohta.
94	leading_line	text	NOT NULL DEFAULT "":text Sihi või sihtide koosseis, asimuudid ja töötsoonid. Sihti mittekuuluva märgi korral tühi string.
95	light_sync	text	NOT NULL DEFAULT "":text Märkide numbrid, millega tuli sünkroniseeritud ja vastav kommentaar. Sünkroniseerimata tulel või tule puudumisel tühi string.
96	backlight	text	NOT NULL DEFAULT "":text Taustavalguse määrang, vastavus projektile ja vastav kommentaar. Tuleta märgil tühi string.
97	aton_visibility	numeric(3,1)	Kontrollija poolt märgi mõõtmest arvutatud tuleta nähtavuskaugus miilides.
98	aton_visibility_comm	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kontrollija kommentaar arvutatud nähtavuse juurde.
99	monitoring	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kaugseire lühike kirjeldus.
100	alarm_radius	smallint	Ujuvmärgi alarmraadius meetrites. Püsimärgil NULL
101	list_add_inf	text	NOT NULL DEFAULT "":text Täiendavad asukoha- jm. andmed teatmiku jaoks eesti ja inglise keeles.
102	mmsi	character(9)	Maritime Mobile Service Identity AIS-i jaoks. NULL kui märgi infot AIS-võrgus ei edastata.
103	ais_name	character varying(32)	Märgi nimi AIS-võrgus. Soovitav on jääda 20 märgi piiridesse. NULL, kui AIS puudub
104	ais_type	smallint	NOT NULL AIS-i liik. 0: AIS puudub; 1: transponder e. tõeline AIS; 2: sünteetiline AIS; 3: virtuaalne AIS.
105	ais_radius	smallint	AIS-info minimaalne levikaugus märgist kilomeetrites. NULL kui AIS puudub.
106	m21_period	smallint	AIS M21 edastamise periood. NULL kui AIS puudub.
107	ais_drp	character(13)	AIS-objekti mõõdud transponderi suhtes. NULL kui AIS puudub.
108	ais_act_date	date	Virtuaalse AIS-i aktiveerimise alguskuupäev. NULL kui pole virtuaalne AIS.
109	ais_deact_date	date	Virtuaalse AIS-i eeldatava deaktiviseerimise kuupäev. NULL kui pole virtuaalne AIS.
110	virt_aton_descr	text	NOT NULL DEFAULT "":text Virtuaalse AIS-märgi kirjeldus.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
111	build_hist	text	NOT NULL DEFAULT ''::text Püsimärgi ehituse ja ümberehituse aastad, võivad sisaldada kommentaare.
112	comments	text	NOT NULL DEFAULT ''::text Muud tehnilist laadi kommentaarid.
113	colours	character varying(40)	NOT NULL Värvuse kirjeldus X-tee päringute jaoks.
114	comment	text	NOT NULL DEFAULT ''::text Kommentaar.
115	code	character varying(16)	NOT NULL Värvi kood.
116	name_et	character varying(24)	NOT NULL Värvi nimetus eesti keeles.
117	name_en	character varying(24)	NOT NULL Värvi nimetus inglise keeles teatmiku jaoks.
118	order_no	smallint	NOT NULL Kommentaari järjekorranumber. Iga üksiku objekti (märgi, projekti jne) küljes olev ja automaatselt suurenev number. Hallatakse triggeri poolt.
119	content	text	NOT NULL Kommentaari sisu.
120	created	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Kommentaari lisamise aeg.
121	active	boolean	NOT NULL DEFAULT true Kas kirje on kasutusel või mitte.
122	name	character varying(128)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Firma nimi.
123	aton_service	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas on hooldusfirma.
124	phone	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Telefoninumber.
125	mobile	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Mobiiltelefoni number.
126	fax	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Faksi number.
127	email	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying E-posti aadress.
128	comment	text	DEFAULT ''::text Kommentaar
129	updated	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Kirje viimase uuendamise aeg.
130	filename	character varying(255)	NOT NULL Faili nimi.
131	media_type	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT 'application/octet-stream'::character varying Faili meediatüüp.
132	version	smallint	NOT NULL DEFAULT 1 Faili versioon. Faili sisu asendamisel suureneb automaatselt ühe võrra.
133	last	boolean	NOT NULL DEFAULT true Kas on tegemist värскеima versiooniga. Selle välja väärtus määratakse triggerist.
134	name_et	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Dokumendi kirjeldus eesti keeles.
135	name_en	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT ''::character varying Dokumendi kirjeldus inglise keeles.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
136	created	date	Faili loomise kuupäev.
137	added	date	NOT NULL DEFAULT ('now':::text)::date Kirje lisamise kuupäev.
138	doctype	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Dokumendi liik. -1 määramata; Ülddokumendid: 11 väljaminev e-kiri; 12 väljamineva e-kirja manus; 13 laevateede ja veealade impordi lähtefail. Projektidokumendid: 21 taotlus; 22 seletuskiri; 23 asendiplaan; 24 menetleja märkuste dokument; 25 projekti lõpetamise otsus. Navigatsioonimärkide dokumendid: 41 kilbi joonis; 42 konstruktsiooni üldjoonis; 43 esindusfoto; 44 märgi kontrollvormi HTML-fail. Projekti etapi dokumendid: 61 tagasilükkamise selgitused; 62 muudetud taotlus; 63 seletuskiri; 64 asendiplaan; 65 märgi joonis.
139	content	bytea	NOT NULL Faili sisu.
140	recipients	text	NOT NULL Sõnumi adressaatide loetelu, eraldatud semikooloniga.
141	cc	text	NOT NULL DEFAULT '':text Sõnumi koopია (Carbon Copy) adressaatide nimekiri, eraldatud semikooloniga.
142	subject	text	NOT NULL Sõnumi teema (Subject).
143	content	text	NOT NULL Sõnumi sisu.
144	attachment	bytea	Sõnumi manusfail.
145	attachment_filename	character varying(255)	Sõnumi manusfaili nimi.
146	attachment_media_type	character varying(100)	Sõnumi manusfaili meediatüüp.
147	error	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT '':character varying Sõnumi saatmatajätmise põhjus.
148	error_time	timestamp without time zone	Viimase veateate aeg.
149	retries	smallint	NOT NULL Sõnumi väljasaatmiskatsete arv. Trigger suurendab seda välja automaatselt, kui error_time muutub. Väärtus -1 tähendab, et sõnumit pole määratud arvu kordade jooksul õnnestunud välja saata ja selle saatmisest on loobutud.
150	time_sent	timestamp without time zone	Sõnumi väljasaatmise aeg. Kui NULL, siis pole sõnumit õnnestunud välja saata.
151	created	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Sõnumi genereerimise aeg.
152	order_no	smallint	NOT NULL Järjekorranumber (kuvamiseks).
153	name	character varying(16)	NOT NULL DEFAULT '':character varying Energiaallika nimetus.
154	topmark	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas topimärk on olemas või mitte?
155	visibility	double precision	Nõutav poi kere nähtavuskaugus meremiilides. Määrab vajalikud poi kere mõõdud.
156	sea_bottom	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT '':character varying Veekogu põhja iseloom.
157	depth	double precision	Veekogu sügavus määratud asukohas, meetrites.
158	retrorefl	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas helkurkile on olemas või mitte.
159	retrorefl_descr	character varying(96)	NOT NULL DEFAULT '':character varying helkurkile kirjeldus.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
160	shape	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Märgi kuju. -1: defineerimata; 1: silindriline (cylindrical); 2: kooniline (conical); 3: kera (spherical); 4: samm (pillar); 5: pulk (spar); 6: muu (optional).
161	anchors	text	NOT NULL DEFAULT "":text Märgi ankrute arv, tüüp, materjal ja kaal.
162	chain	text	NOT NULL DEFAULT "":text Ujuvmärgi ankruketi materjal, pikkus, kaliiber, pöörelite arv
163	name	character varying(80)	NOT NULL Laevatee nimi.
164	type	smallint	NOT NULL Laevatee liik. 0: laevatee; 1: soovitatav laevatee; 2: skeem; 3: kasutatav sõidukoridor.
165	fairway_class	character varying(2)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Laevatee klass. A: kõrgeim; B: keskmine; C: madalaim; "-": määramata. Kasutamata pikkus on mõeldud lisanduda võivaks täpsemaks jaotuseks kujul täht+number.
166	state	smallint	NOT NULL DEFAULT 3 Olek. -2: tühistatud; -1: ajutiselt tühistatud; 0: kasutusel; 1: projekteeritud; 2: planeeritud; 3: teadmata.
167	inlandwater	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas on sisevete laevatee või mitte.
168	seasonal	boolean	NOT NULL DEFAULT true Hooajalisus. TRUE: hooajaline, määratud märkide hooaegade; FALSE: aastaringne.
169	one_way	boolean	NOT NULL DEFAULT false Ühesuunalisus. TRUE: ühesuunaline laevatee (telgjoon on nähtamatu); FALSE: kahesuunaline laevatee, suunad eraldatud nähtava teljega.
170	ship_length	smallint	NOT NULL Projektilaeva pikkus meetrites. 0 kui pole määratud (null asendatakse edaspidi tekstiga „määramata“). Smallint – täisarv.
171	ship_width	smallint	NOT NULL Projektilaeva laius meetrites. 0 kui pole määratud (null asendatakse edaspidi tekstiga „määramata“). Smallint – täisarv.
172	ship_draught	double precision	NOT NULL Projektilaeva süvis meetrites. 0 kui pole määratud (null asendatakse edaspidi tekstiga „määramata“).
173	ship_height	double precision	NOT NULL Projektilaeva kõrgus meetrites. <0: pole piiratud; 0: pole teada (null asendatakse edaspidi tekstiga „määramata“).
174	length	double precision	NOT NULL Laevatee pikkus lõikude pikkuste summa meremiilides. 0 kui pole teada (null asendatakse edaspidi tekstiga „määramata“).
175	width	smallint	NOT NULL Laevatee vähim laius meetrites. 0 kui pole määratud (laevatee külg pole piiritletud) . Smallint – täisarv.
176	depth	double precision	NOT NULL Laevatee vähim sügavus meetrites. 0 kui pole määratud (laevajuht uurigu kaarti ja kajaloodi).
177	announce_date	date	Laevatee väljakuulutamise kuupäev. Olulised on vaid aasta ja kuu. Kui pole teada, siis NULL.
178	history	text	NOT NULL DEFAULT "":text Laevatee ajalugu. Kuupäev ja sündmuse kirjeldus, reavahetus.
179	comment	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar.
180	side	character(1)	NOT NULL DEFAULT "":bpchar Lõigu kuuluvus laevatee külje koosseisu. Lõigu kuuluvus laevatee

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
			vasaku ("V") või parema ("P") külje koosseisu. Kui külje värvi ei saa määrata, siis "-". Kasutatakse joonestamise juhtimiseks, eri küljed värvitakse erinevalt.
181	hidden	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas lõik on kaardil nähtamatu Kasutatakse laevateede ristumiste või otste kujutamisteks.
182	latit_begin	bigint	NOT NULL Laevatee külje lõigu alguspunkti laiuskoordinaat, ühikuks 1/1000000 min.
183	longit_begin	bigint	NOT NULL Laevatee külje lõigu alguspunkti pikkuskoordinaat 1/1000000 min. Ühikutes.
184	latit_end	bigint	NOT NULL Lõigu lõpp-punkti laiuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla järgmise lõigu latit_begin.
185	longit_end	bigint	NOT NULL Lõigu lõpp-punkti pikkuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla järgmise lõigu longit_begin.
186	waypoint_num	smallint	NOT NULL DEFAULT (-1) Kursi muutmise kohtade loendur laevatees. -1: kurss ei muutu (kunstlikult lisatud punkt laevateede ristumisel).
187	ferry_route	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas laevatee lõiku kasutavad parvlaevad.
188	heading	double precision	NOT NULL Lõigu telje suund kraadides. Kahesuunalisel laevateel (fairway.one_way=FALSE) on teine suund heading+180°.
189	width	smallint	NOT NULL Lõigu minimaalne garanteeritud laius meetrites. 0: pole määratud (laevatee lõigul pole külge).
190	depth	double precision	NOT NULL Lõigu minimaalne garanteeritud sügavus meetrites. 0: pole määratud (laevatee lõigul pole külge).
191	height	double precision	NOT NULL DEFAULT (-1) Kõrguse piirang lõigul meetrites. -1: pole piiratud; 0: pole teada; Nullist suurem väärtus ainult silla või elektriliiniga lõigul.
192	length	double precision	NOT NULL Lõigu pikkus kilomeetrites.
193	latit_begin	bigint	NOT NULL Lõigu alguspunkti laiuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla eelmise lõigu latit_end.
194	longit_begin	bigint	NOT NULL Lõigu alguspunkti pikkuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla eelmise lõigu longit_end.
195	latit_end	bigint	NOT NULL Lõigu lõpp-punkti laiuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla järgmise lõigu latit_begin.
196	longit_end	bigint	NOT NULL Lõigu lõpp-punkti pikkuskoordinaat 1/1000000 minutit ühikutes. Sama väärtus võib olla järgmise lõigu longit_begin.
197	comment	text	NOT NULL DEFAULT '':text Kommentaari lõigu kohta.
198	active	boolean	NOT NULL DEFAULT false Kas sadam on käigus või mitte?
199	locode	character(6)	NOT NULL DEFAULT '':bpchar ÜRO asukohakood. UN/LOCODE, the United Nations Code for Trade and Transport Locations. Näiteks: EE ELV = Elva. Vaata http://en.wikipedia.org/wiki/UN/LOCODE .

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
200	locname	character varying(64)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Asukohanimi.
201	name	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Nimi.
202	comment	text	NOT NULL DEFAULT "":text Kommentaar.
203	order_no	smallint	Märgi järjekorranumber sihis, alumisel väikseim.
204	dist_from_prev	integer	NOT NULL Kaugus järgmise alumiseni navimärgini, meetrites. Kahe navimärgi puhul sihis nende vahekaugus, alumise navimärgi jaoks 0.
205	bearing	numeric(4,1)	Sihi peiling kraadides. Peiling (merelt vaadates) ettearvutatud otspunktide koordinaatidest. Väärtus vahemikus 0...360.
206	front_fw_begin	integer	Kaugus alumisest navimärgist laevatee alguseni, meetrites.
207	front_fw_end	integer	Kaugus alumisest navimärgist laevatee lõpuni, meetrites.
208	light_char	character varying(32)	NOT NULL Tule karakteristika, tule iseloom. Näiteks: Fl(2) W 10s.
209	description	character varying(32)	NOT NULL Plingiperioodi kirjeldus. Näiteks: 0.5+1+0.5+8=10.
210	sect_colour	character(1)	NOT NULL Sektori värvus ühe tähega. Pimedal sektoril D.
211	day_range	double precision	NOT NULL Valgeks ajaks deklareeritud sektori nähtavuskaugus meremiilides.
212	night_range	double precision	NOT NULL Pimedaks ajaks deklareeritud sektori nähtavuskaugus meremiilides.
213	lintens_night	double precision	NOT NULL Sektori nõutav valgustugevus pimedal ajal, kandelates.
214	lintens_day	double precision	NOT NULL Sektori nõutav valgustugevus valgel ajal, kandelates.
215	begin_direction	double precision	NOT NULL Sektori algpeiling kraadides (0-360).
216	end_direction	double precision	NOT NULL DEFAULT 360 Sektori lõpp-peiling kraadides (0-360).
217	description	text	NOT NULL DEFAULT "":text Asukoha kirjeldus.
218	description_pm	character varying(128)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Asukoha eestikeelne kirjeldus teatmikus.
219	description_pm_en	character varying(128)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Asukoha ingliskeelne kirjeldus teatmikus.
220	remark_et	text	NOT NULL DEFAULT "":text Täiendav info teatmikus, eesti k.
221	remark_en	text	NOT NULL DEFAULT "":text Täiendav info teatmikus, inglise k.
222	time	timestamp without time zone	NOT NULL Mõõdistuste teostamise aeg.
223	name	character varying(128)	NOT NULL Mõõdistustöö nimetus. Moodustatakse kuupäeva ja navimärgi registritähtse kombinatsiooniga, millele võib lisada töö nime (YYMMDD_aton_TooNimi).
224	type	character varying(32)	NOT NULL Mõõteriista tüüp.
225	firmware	character varying(32)	NOT NULL Tarkvara versioon.

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
226	name	character varying(32)	NOT NULL Mõõteriista nimetus.
227	mfg_num	character varying(24)	NOT NULL Tootjanumber.
228	mfg_date	date	Väljalaskeaeg.
229	use_date	date	Kasutuselevõtu aeg.
230	last_check	date	Viimati taadeldud (kontrollitud).
231	next_check	date	Järgmine taatlemine (kontroll).
232	status	smallint	NOT NULL DEFAULT 1 Mõõteriista olek. -1: riista enam pole; 0: mõõteriista pole hetkel võimalik kasutada; 1: mõõteriist on kasutatav ja vaba.
233	tech_data	text	NOT NULL DEFAULT "":text Tähtsamad tehnilised andmed.
234	manuals	character varying(255)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Seadme dokumentatsiooni- ja tarkvarafailide kataloog, suhteline kindlaksmääratud kataloogi suhtes.
235	comment	text	NOT NULL Kommentaar.
236	active	boolean	NOT NULL DEFAULT true Kas kirje on kasutusel või mitte.
237	first_name	character varying(24)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Eesnimi.
238	surname	character varying(24)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Perekonnanimi.
239	phone	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Telefoninumber.
240	mobile	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Mobiiltelefoni number.
241	sms_mail	character varying(32)	NOT NULL DEFAULT "":character varying E-posti aadress SMS-i saatmiseks.
242	email	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT "":character varying E-posti aadress.
243	relation	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Ametikoht. Mis funktsiooni isik firmas või sadamas täidab.
244	state	smallint	NOT NULL Projekti olek (vt. PROCESS.STATE kirjeldust).
245	start_time	timestamp without time zone	NOT NULL DEFAULT now() Etapi alustamise aeg.
246	is_last	boolean	NOT NULL DEFAULT true Kas tegemist on projekti seni viimase etapiga. Välja väärtus määratakse vaikeväärtusega või triggeri poolt.
247	name	character varying(100)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Muudatuse aluseks olev dokument.
248	state	smallint	NOT NULL Projekti etapi number. See väärtus määratakse kirje lisamisel triggeri tr_process_before_insert poolt, etapivahetuste korral aga tabeli PROC_STEP triggeri poolt. Tähtsused täisprojekti puhul: 0: Täiendamisel; 1: Kooskõlastuse ootel; 2: Täitmise ootel; 3: Täitmisel; 4: Lõpetatud; 5: Osaliselt välja ehitatud; 6: Tühistatud. Tähtsused muutmisprojekti puhul: 10: Ettevalmistamisel; 11: Läbivaatusel; 12: Registreerimisel; 13: Lõpetatud; 14: Tühistatud.
249	registration	character varying(64)	NOT NULL DEFAULT "":character varying Muudatuse aluseks olev dokument.
250	short	boolean	NOT NULL Kas muutmis- või täismenetlus. TRUE: muutmismenetlus,

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
			<i>FALSE: täismenetlus.</i>
251	freq_band	character varying(12)	<i>NOT NULL</i> <i>Sagedusribade tähised üksteise järgi. Eraldatud plussmärgiga (näiteks C+X+Ku).</i>
252	sign	character(1)	<i>NOT NULL</i> <i>Täht või number, mille morsekoodi saadab.</i>
253	range	smallint	<i>Radarvastaja nõutav tööraadius.</i>
254	comment	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> <i>Kommentaar.</i>
255	name	character varying(40)	<i>NOT NULL</i> <i>Regiooni nimi.</i>
256	email	character varying(100)	<i>NOT NULL DEFAULT ''::character varying</i> <i>NMO regiooni talituse juhataja e-posti aadress.</i>
257	order_no	smallint	<i>NOT NULL</i> <i>Järjekorranumber valikukastides järjestamiseks.</i>
258	name	character varying(100)	<i>NOT NULL</i> <i>Nimi.</i>
259	active_from	character varying(5)	<i>NOT NULL</i> <i>Sellest kuupäevast peab olema vees ja/või töös. Olulised vaid kuu ja päev, aastat tuleb eirata.</i>
260	active_till	character varying(5)	<i>NOT NULL</i> <i>Selle kuupäevani peab olema vees ja/või töös. Olulised vaid kuu ja päev, aastat eirata.</i>
261	rel_height	double precision	<i>NOT NULL</i> <i>Kõrgus jalamist meetrites.</i>
262	base_height	double precision	<i>NOT NULL</i> <i>Aluse kõrgus veepinnast meetrites.</i>
263	visibility	double precision	<i>NOT NULL</i> <i>Konstruksiooni nähtavuskaugus meremiilides.</i>
264	rectangle	boolean	<i>NOT NULL DEFAULT false</i> <i>Kas kilp on olemas või mitte? TRUE: kilp olemas; FALSE: kilpi pole. Kui lisatakse kilbi joonisefail, siis tekib väärtus TRUE automaatselt.</i>
265	description_et	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> <i>Konstruksiooniline teatmikukirjeldus eesti keeles.</i>
266	description_en	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> <i>Konstruksiooniline teatmikukirjeldus inglise keeles.</i>
267	built	character varying(128)	<i>NOT NULL DEFAULT (date_part('year'::text, ('now'::text)::date))::character varying</i> <i>Navigatsioonimärgi ehitusaastad. Uue märgi jaoks tekib uus kirje jooksva aastaga.</i>
268	name	character varying(100)	<i>NOT NULL DEFAULT ''::character varying</i> <i>Nimi.</i>
269	shifted	boolean	<i>NOT NULL</i> <i>Kas sünkro on nihkega või mitte?</i>
270	comment	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> <i>Kommentaar.</i>
271	group_name	character varying(40)	<i>NOT NULL</i> <i>Nimi.</i>
272	display_name	character varying(255)	<i>NOT NULL</i> <i>Kirjeldus (kuvanimi).</i>
273	dn	character varying(255)	<i>NOT NULL</i> <i>Eraldusnimi LDAP-serveris.</i>
274	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> <i>Kirje loomise aeg.</i>

	Andmevälja nimi	Välja tüüp	Kirjeldus
275	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> Kirje loomise aeg.
276	name	character varying(100)	<i>NOT NULL</i> Kasutajaõiguse nimi. Nime abil määratakse veebiliideses õiguseid.
277	description	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> Kirjeldus.
278	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> Kirje loomise aeg.
279	user_name	character varying(40)	<i>NOT NULL</i> Konto nimi.
280	email_address	character varying(255)	<i>NOT NULL DEFAULT ''::character varying</i> E-posti aadress.
281	display_name	character varying(255)	<i>NOT NULL</i> Kuvanimi.
282	dn	character varying(255)	<i>NOT NULL</i> Eraldusnimi LDAP-serveris.
283	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> Kirje loomise aeg.
284	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> Kirje loomise aeg.
285	created	timestamp without time zone	<i>NOT NULL DEFAULT now()</i> Kirje loomise aeg.
286	name	character varying(80)	<i>NOT NULL</i> Nimi.
287	comment	text	<i>NOT NULL DEFAULT ''::text</i> Kommentaar.